

メモルクUSBタイプのドライバ設定 (Windows 7 編)


1. メモルクの接続

メモルクとパソコンを繋ぎ、メモルクの電源(Pボタン)を入れ、以下に記載する手順に沿って、インストールを行ってください。

※自動的にウィザードが表示される場合はキャンセルしてください。

2. システムの選択

[スタート] → [コンピューター] 右クリック → [プロパティ] をクリックする




3. [システム] ウィンドウが開きます。

[デバイス マネージャー] をクリックします。



4. デバイス マネージャーの選択

[デバイスマネージャ]ウィンドウにある”ほかのデバイス”をクリックします。
”ほかのデバイス”の中にある”FT232 URB UART”をダブルクリックします。




5. USB Serial Port (COM*)のプロパティ ウィンドウの表示

USB Serial Port (COM*)のプロパティ ウィンドウが開きます。




6. ドライバーの更新

プロパティ ウィンドウの [ドライバー] タブをクリックし、
[ドライバーの更新] ボタンをクリックする。



[ドライバー ソフトウェアの更新] ウィンドウが表示されます。
”コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します。”をクリックします。




7. ドライバーの参照

”コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します” 質問事項のウィンドウが開きます。

”次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:”の項目にある

[参照] ボタンをクリックします。


[フォルダの参照] ウィンドウが開きます。



8. ドライバーの選択


[フォルダの参照] ウィンドウで、

[CDM20802 WHQL Certified] フォルダをクリックし、
青く反転させた状態で[OK]ボタンをクリックします。




9. ドライバー インストール

”コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します” 質問事項のウィンドウに戻ります
[次へ] ボタンをクリックします。ドライバーを検索しインストールが開始されます。



10. ドライバー インストール完了

”このデバイスに最適なドライバーソフトウェアが既にインストールされています。”
または ”ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。”を確認し、
[閉じる]ボタンをクリックします。



もう一度、デバイスドライバー設定画面が表示する場合があります。その場合は画面のメッセージにしたがって2-6ドライバーの更新以降を繰り返してください。

以上で、ドライバーのインストールが終了しました。全ての画面を閉じてください。コンピューターの再起動を促すメッセージが表示された場合は、メッセージにしたがってコンピュータを再起動してください。

